## МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа радиотехники и компьютерных технологий

## Лабораторная работа 3.2.1

Сдвиг фаз в цепи переменного тока

Автор: Черниенко Владислав Антонович Группа Б01-110 **Цель работы:** изучить влияние активного сопротивления, индуктивности и ёмкости на сдвиг фаз между током и напряжением в цепи переменного тока.

**В работе используются:** генератор звуковой частоты ( $3\Gamma$ ), двухканальный осциллограф (9O), магазин ёмкостей, магазин сопротивлений, катушка индуктивности, резисторы, универсальный измеритель импеданса (LCR-метр).

## Теоретические сведения

Удобным, хотя и не очень точным, прибором для измерения фазовых соотношений служит электронный осциллограф. Можно предложить два способа измерения разности фаз.

В первом способе два сигнала  $U_1$  и  $U_2$  подаются на горизонтальную (канал X) и вертикальную (канал Y) развёртки осциллографа. Смещение луча по горизонтали и вертикали определяется выражениями

$$x = x_0 \cdot \cos(\omega t), \qquad y = y_0 \cdot \cos(\omega t + \psi),$$

где  $\psi$  — сдвиг фаз между напряжениями  $U_1$  и  $U_2$ , а  $x_0$  и  $y_0$  — амплитуды напряжений, умноженные на коэффициенты усиления соответствующих каналов осциллографа. Исключив время, после несложных преобразований найдём

$$\left(\frac{x}{x_0}\right)^2 + \left(\frac{y}{y_0}\right)^2 + \frac{2xy}{x_0y_0}\cos\psi = \sin^2\psi.$$

Полученное выражение определяет эллипс, описываемый электронным лучом на экране осциллографа. Ориентация эллипса зависит как от искомого угла  $\psi$ , так и от усиления каналов осциллографа. Для расчёта сдвига фаз можно измерить отрезки  $2y_{x=0}$  и  $2y_0$  (или  $2x_{y=0}$  и  $2x_0$ ) и, подставляя эти значения в уравнение эллипса, найти

$$\psi = \pm \arcsin\left(\frac{y_{x=0}}{y_0}\right).$$

Для правильного измерения отрезка  $2y_{x=0}$  важно, *чтобы центр эллипса лежал на оси у*.

Второй способ заключается в непосредственном измерении сдвига фаз между сигналами на экране двухканального осциллографа. Напряжения  $U_1$  и  $U_2$  одновременно подаются на входные каналы  $\Theta$  при включённой внутренней горизонтальной развёртке. При этом сигналы одновременно отображаются на экране. Измерение разности фаз в таком случае удобно проводить следующим образом:

- 1) подобрать частоту горизонтальной развёртки, при которой на экране укладывается чуть больше половины периода синусоиды;
- 2) отцентрировать горизонтальную ось;
- 3) измерить расстояние  $x_0$  (см. рис. 1) между нулевыми значениями *одного* из сигналов, что соответствует разности фаз  $\pi$ ;
- 4) измерить расстояние x между нулевыми значениями двух синусоид и пересчитать в сдвиг по фазе:  $\psi = \pi x/x_0$ . На рис. 1 синусоиды на экране ЭО сдвинуты по фазе на  $\pi/2$ .

## Экспериментальная установка

Схема установки для исследования сдвига фаз между током и напряжением в цепи переменного тока представлена на рис. 1. Эталонная катушка L, магазин ёмкостей C и магазин сопротивлений R соединены последовательно и через дополнительное сопротивление r подключены к источнику синусоидального напряжения — звуковому генератору ( $3\Gamma$ ).




Рис. 1: Схема установки для исследования сдвига фаз между током и напряжением

Сигнал, пропорциональный току, снимается с сопротивления r, пропорциональный напряжению, — с генератора. Оба сигнала подаются на осциллограф (90), имеющий два канала вертикального отклонения. Измерение разности фаз можно проводить одним из двух описанных выше способов.

На практике часто используются устройства, называемые  $\phi$ азовращателями, которые позволяют изменять фазу напряжения в широких пределах ( $0 < \psi < \pi$ ). Схема фазовращателя, применяемого в данной работе, изображена на рис. 2. Она содержит два одинаковых резистора  $R_1$ , смонтированных на отдельной плате, магазин сопротивлений R и магазин ёмкостей C.

Найдём, как зависит сдвиг фаз между входным напряжением  $U_{\rm bx}=U_0\cdot\cos(\omega t)$  (точки 1 и 2 на рис. 2) и выходным напряжением  $U_{\rm bhx}$  (точки 3 и 4) от соотношения между импедансами сопротивления R и ёмкости C. Для соответствующих комплексных амплитуд имеет место соотношение:

$$U_{\text{вых}} = \frac{U_{\text{вх}}}{2} \frac{R + \frac{i}{\omega C}}{R - \frac{i}{\omega C}}.$$
 (1)

Числитель и знаменатель (1) — комплексно-сопряжённые величины, модули которых одинаковы. Поэтому амплитуда выходного напряжения не зависит от R, и всегда равна  $U_0/2$ . Сдвиг фаз между выходным и входным напряжениями равен

$$\psi = \arg\left(\frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{вх}}}\right) = 2 \cdot \arctan\left(\frac{1}{\omega RC}\right).$$

Он может меняться от  $\psi = \pi$  при  $R \to 0$  до  $\psi = 0$  при  $R \to \infty$ .




Рис. 2: Схема установки для исследования фазовращателя